

## GÜVENLİK UYARILARI

- Ayak Isıtıcıları'nın gerilimi 220V'a ayarlanmıştır. Bu bakımdan ayak ısıtıcısını sadece belirtilen gerilimdeki alternatif akım (AC) ile kullanınız.
- Ayak Isıtıcısı'nı mutlaka topraklı prizde kullanınız. Topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zarar ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Ayak Isıtıcısı'nı kullanma kılavuzunda belirtilen kurallara uygun şekilde kullanınız. Daima ısıtıcınızı yere yatay pozisyonda ve elektronik gösterge paneli üstte kalacak şekilde kullanınız. Dikey ya da ters şekilde asla kullanmayınız.
- Ayak Isıtıcısı'nı uzun süre çalıştırmadığınız zamanlarda ve temizlik öncesi fişini prizden çıkarınız.
- Ayak Isıtıcısı kablosunu hareketin yoğun olduğu alanlardan uzak tutunuz. Aksi halde kişilerin takılıp düşmesine sebebiyet verebilir.
- Ayak Isıtıcısı'nı taşıma ve kullanım sırasında darbe ve çarpmalara karşı koruyunuz.
- Ayak Isıtıcısı'nı ayak ısıtma amacı dışında kullanmayınız. Üzerine bez koymayınız, örtmeyiniz.
- Ayak Isıtıcısı'nın üzerine terlik ya da ayakkabı ile basınız, çiplak ayak ile basmayınız ve ısıtıcı üzerine oturmayınız.
- Ayak Isıtıcısı'nı yanıcı ve parlayıcı maddelerin (gaz, benzin ve diğer yanıcı maddeler) kullanıldığı ve depolandığı alanlarda kullanmayınız.
- Ayak Isıtıcısı'nı ıslak veya nemli zemin üzerinde kullanmayınız, sıvı içerisine daldırmayınız veya cihazın içerisine sıvı girmesine engel olunuz. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ayak Isıtıcısı fişli kablosunu olabilecek gerilime ihtimallerine karşı paylı bırakınız. Cihazınızın kablosundan çekerek fiş prizden çıkarmayınız.
- Ayak Isıtıcısı yağlı ayakkabı ile kullanmayınız.
- Ayak Isıtıcısının altına palet, sehpa vb. bir altlık koymayınız.
- Önünde Ayak Isıtıcı bulunan makinalara yaklaşırsen dikkatli olunuz.
- Ahşap ve tekstil esaslı (halı, kilim vb.) zeminlerde kullanmayınız.

- Ayak Isıtıcısı'na asla ıslak elle dokunmayınız.
- Bu cihaz güvenlikleri, yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına dair gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyuşsal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Ayak Isıtıcısı'nı şebeke bağlantısı için kullandığınız uzatma kablosu, zaman ayarlayıcı vb. elemanların uygun akım değerlerinde olanlarını kullanınız.
- Ayak Isıtıcısı'nı kağıt, kumaş vb. yanıcı malzemelerden uzak tutunuz.
- Ayak Isıtıcısı'nı taşımadan önce düğmesini kapatıp fişten çektiikten sonra soğumasını bekleyiniz. Cihaz soğuduktan sonra taşıma işlemini yapınız.
- Ayak Isıtıcısı'nın kablosunu halı veya kilimlerin altlarında tutmayınız.
- Aynı prize bağlı olarak birden fazla cihazı bir arada kullanmayınız.
- Kullanım esnasında cihaz ısınır. Yanıkları engellemek için, çiplak ten ile sıcak yüzeyine dokunmayın.
- Cihazı küvet, lavabo, duş ve havuz yakınında kullanmayınız.
- Ayak Isıtıcısı'nı kullanırken mevcut yasalarla belirlenmiş yangın güvenlik kurallarına uyunuz. Cihazın perde vb. eşyalar ile arasında en az 1 mt mesafe olmasına dikkat ediniz.
- Elektrikli Ayak Isıtıcı şebeke kablosu (fişli kablo) değişmesi gerektiğinde ya da meydana gelebilecek bir arıza durumunda en yakın YETKİLİ SERVİS tarafından değiştirilmelidir. Bu esnada cihazınızı çalıştırmayın.
- Ayak Isıtıcısı'nda meydana gelebilecek bir arıza durumunda İvigo Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz. Bu esnada cihazınızı çalıştırmayın.
- Isınan, koku yapan ve korozyona uğramış prizleri derhal değiştiriniz ve şüpheli durumlarda mutlaka yetkili bir elektrikçiye danışınız.



Model: ELA 300

Faydalı Model No: 2012/12763

ivigo®  
ivigo.com

ELEKTRİKLİ AYAK ISITICI

EN 60335-1:2012



### Değerli Müşterimiz,


Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz en yakın yetkili satıcıda onaylatınız.
3. Faturanız garanti belgesi yerine geçer. Arıza durumlarında ibraz edilmesi zorunludur.
4. Modern tesislerimizde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak ürettiğimiz bu ürünün en verimli şekilde kullanılabilmesi için; bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.
5. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda 444 5 427 no'lu telefon numarasından İvigo Müşteri Destek Hattı'na başvurunuz. Müşteri Hizmetleri hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatleri dışında sesli mesaj bırakabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz size en kısa sürede ulaşacaktır.
6. Firmamız Türkiye genelinde "Merkezi Servis Hizmeti" vermektedir. Ürününüzle ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizde satıcınıza danışınız veya İvigo Müşteri Destek Hattımızı arayınız.
7. Uygun şekilde kullanıldığında ürününüzün kullanım ömrü 10 yıldır.


### GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;  
- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İvigo bir Mastaş A.Ş. markasıdır.



1. Gösterge Paneli
2. Gövde
3. Varlık Algılamalı Üst Yüzey
4. Fişli Kablo



- F: Faz  
N: Nötr  
Te: Emniyet  
Termostatı
- R: Rezistans  
G: Toprak  
-t°: NTC  
Va: Varlık Algılama

## 1. GENEL TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

İvigo Ayak Isıtıcısının dayanıklı sac gövdesi ürünün ağır koşullar altında uzun yıllar güvenli kullanılmasını sağlar. Cihaz, içerisine yerleştirilen rezistans, üzerindeki alüminyum plakayı ısıtarak homojen bir ısı dağılımı sağlar. Alüminyum plaka üzerindeki tırtıklı yüzey ürünün ayakta kullanımı halinde ayağınızın kaymasını önleyerek güvenli bir kullanım imkanı verir. Isıtıcının uzaktan kumanda ile kullanımı sayesinde ısıtıcınızı dokunmadan kontrol edebilirsiniz.

Patentli varlık algılama teknolojisi sayesinde uzun süre kullanılmaması durumunda cihaz, bekleme konumuna geçecek böylelikle gereksiz enerji sarfiyatı engellenmiş olacaktır. Cihaz üzerinde bulunan gösterge paneli sayesinde ısıtıcının hangi sıcaklık kademesinde çalıştığı takip edilebilir.

Fişli kablo zarar gördüğünde, değiştirme işleminin mutlaka yetkili bir elektrikçiye yaptırılması gerekir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	ELA 300
EN mm	500
BOY mm	700
DERİNLİK mm	40
AĞIRLIK kg	7,36
ELEKTRİK GÜCÜ W	300
GERİLİM V	220-240
AKIM A	1,13
FREKANS Hz	50-60
KABLO BOYU m	1.8
KORUMA SINIFI	I
VARLIK ALGILAMA ÖZELLİĞİ	Var
AŞIRI SICAKLIK KORUMA TERMOSTATI	Var
ENERJİ SEVİYESİ GÖSTERGESİ	Var
SU SIÇRAMASINA KARŞI KORUMA (IP)	IP66
RENK (X)	Gri

## 2. KULLANMA TALİMATI



Ayak Isıtıcı Gösterge Paneli

Isıtıcı Maksimum Güçte çalıştığında 300 Watt enerji harcamaktadır. Cihazın yüzey sıcaklığının 60°C geçmesi durumunda kademeli olarak güç seviyesi düşecektir. Dış ortam koşullarına bağlı olarak cihazın enerji tüketimi dolayısıyla

ısıtma miktarı farklılık gösterebilmektedir. Cihaz, yüzey sıcaklığını ayarlanan kademe sabit tutacak biçimde çalışır.

NOT : Yukarıdaki güç değerleri 220 Volt için geçerlidir.

Isıtıcı üzerine temas edildiğini gösteren ışıktr. 3 sn sonra kendiliğinden söner.

- Bekleme
- Isıtıcının 1. kademe minimum güçte çalıştığını gösteren ışıktr.
- Isıtıcının 2. kademe (maksimum güçte) çalıştığını gösteren ışıktr.
- Isıtıcının maksimum güç (Turbo Timer) kademesinde zaman saati ile çalıştığını gösteren ışıktr. Bu ışık yandığında Timer tuşuna basılmasını takip eden 8 saat boyunca varlık algılama sistemi devre dışı kalır.
- Kumanda sensörü.



### Cihazın çalıştırılması

Fişi topraklı prize takınız. Cihazınız açılacaktır. Cihaz açıldığı esnada Gösterge Paneli'nde hazır ışığını göreceksiniz. Hazır ışığı cihaza elektrik geldiğini göstermektedir.

Cihazın çalışması için uzaktan kumanda üzerindeki Güç (POWER) düğmesine basılmalıdır. POWER düğmesine basıldığında cihaz 1. kademe çalışmaya başlayacaktır, Gösterge Panelinde 1. kademe ışığı yanacaktır.

### Sıcaklık Arttırma ve Azaltma

Sıcaklığı arttırmak ya da azaltmak istediğinizde uzaktan kumanda üzerindeki ilgili düğmeye (arttırmak için (+) azaltmak için (-) düğmesi) basarak istediğiniz kademeye getirebilirsiniz.

Cihazı maksimum çalışma gücünde çalıştırmak istediğinizde Uzaktan Kumanda üzerindeki Maksimum Güçte Çalışma (Turbo Timer) düğmesini kullanabilir veya 2. kademe geçirebilirsiniz. Turbo Timer tuşuna basılmasını takip eden 8 saat boyunca varlık algılama sistemi devre dışı kalır.

**Uyarı:** Kumandanın kaybolması durumunda, ısıtma kademesini değiştirmek için, cihazın fişi takıldığında, ilk 30 sn içerisinde, ısıtıcının üst yüzeyine her saniye başına bir kez olmak üzere yaklaşık 5, 6 kez basılması (cihazın yan tarafında durarak ayak ucu ile orta kısmına dokunma şeklinde) yeterli olacaktır. Kumanda olmaksızın cihaz kapatılamaz, açık kalma süresi bittiğinde (1 saat) kendiliğinden kapanır veya fişten çıkarılmalıdır.

### Varlık Algılama

Birçok kullanıcı gün sonunda ürünü kapatmayı unutmakta veya gün içerisinde aynı yerde sabit durduğundan dolayı enerji kayıpları yaşanmaktadır. Varlık algılama sistemi cihazın üst yüzeyine gelen baskı ile otomatik olarak devreye girerek kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

## 3. TEMİZLİK VE BAKIM

İvigo Ayak Isıtıcısı hiç bakım gerektirmeden yıllarca hizmet verebilecek şekilde üretilmiştir. Temizlik için çözücü – çizici sıvı ve toz deterjanları kesinlikle kullanmayınız. Cihazda herhangi bir problem olduğuna düşünüyorsanız en yakın

### NOT: SERVİSE BAŞVURMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

1. Öncelikle ürününüzün fişinin prize doğru takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Kabloda bir kopukluk ya da zedelenme olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Kullandığınız prizde elektrik olup olmadığından emin olunuz.
4. Firmamız Türkiye genelinde "Merkezi Servis Hizmeti" vermektedir.

444 5 427

www.ivigo.com.tr